


使用上のご注意


- 電気暖房器具等の同時使用はおやめください。



- スチール机、電気製品、アルミサッシ等の金属製品にはふれないでください。



- コード類を取りはずす際は、コードを持って引抜くなど、ムリな力をかけないでください。



- 通電マット、本体の上には物を置かないでください。



- 使用中、外部の人や物にさわったり、物の受渡しはおやめください。行う時はまず電源スイッチを切ってください。



- 湿気の多い場所には置かないでください。

